







NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIEE DU CONTROLEUR DE CHARGE TR2



- 1 • Appuyez sur le bouton  et l'indicateur s'allume.
- 2 • L'appareil se met automatiquement sur la fonction pesage.
 «**PESE**» est affiché à l'écran.
- 3 • Faire le "**ZERO**" au moins une fois par jour en appuyant sur longuement, jusqu'à ce que la fonction "**ZERO**" apparaisse. 
Lachez alors le bouton et re-donnez lui une impulsion pour activer la fonction, "**ZERO**" clignote.
Montez les fourches vides et dépassez le capteur de position.
Ne pas s'arrêter dessous et "**00000**" s'affiche. Le "**ZERO**" est fait.
- 4 • Mettre les fourches sous la charge.
- 5 • Appuyez de nouveau sur bouton 
 - «**PESE**» clignote.
- 6 • Montez la charge et dépassez le capteur de position jusqu' à ce que le poids soit affiché.
 Le poids reste affiché jusqu'à la prochaine pesée.
- 7 • Pour une nouvelle pesée, remontez à l'étape 4, ou à l'étape 3 pour refaire un "**ZERO**".