

TENSIOMETRE DIN 8 M

NOTICE D'UTILISATION

- 1) Dévisser l'écrou (7) pour que le piston (3) descende complètement puis resserrer l'écrou.
- 2) Vérifier que le diamètre de la corde soit égal à celui de l'encoche de référence (5) de l'instrument.
- 3) Appliquer les deux poulies (1) sur la corde de tension.
- 4) Pomper avec la poignée (2) pour faire permettre la sortie du piston (3), s'assurer que la corde soit positionnée correctement.
- 5) Continuer à pomper jusqu'à ce que la languette (4) soit alignée à l'encoche de référence du diamètre de la corde à l'essai.
- 6) Relever sur le cadran (6) la lecture de la tension.
- 7) Utiliser l'écrou (7) comme indiqué au point 1 pour libérer la corde.

TENSIOMETRE –Listes des Composants

1. Deux poulies
2. Levier pour le vérin
3. Piston
4. Index
5. Ligne de référence
6. Indicateur
7. Molette de retour du piston

